

KÄYTTÖOHJE

Petour G7 HD -liikennekamera

- Yhdistä kamera virtälähteeseen
- Käynnistä kamera ON / OFF-painikkeesta
- Mode – Toimintatila
 - Valitse kuvaustila tai kuvien & videoiden katselutila
 - Video / Still-kuva / videoiden ja kuvien katselutila

Videotila:

- 1) Resolution – Videon resoluutio
 - Kuinka hyvällä kuvanlaadulla haluat videota nauhoittaa
- 2) Loop recording – Jatkuva nauhoitus
 - Pois / 1min / 2min / 3min / 5min / 10min
 - Mikäli muistikortti täyttyy, aloittaa kamera tallentamisen vanhan materiaalin päälle
- 3) Exposure – Valoisuus
 - (+0.0 on vakio)
- 4) Motion detection – Liikkeentunnistus
 - Pois / Päällä
 - (Rupeaako kamera nauhoittamaan kun kameran liikesensori havaitsee liikettä)
- 5) Record audio – Äänennauhoitus
 - Pois / Päällä
- 6) Date Stamp – Päivämäärän näyttö videossa ja kuvassa
 - Pois / Päivämäärä / Päivämäärä & aika
- 7) G-sensor – Kiihtyvyyssanturi
 - Pois & 3 eri herkkyyttä
 - Kamera rupeaa nauhoittamaan, kun laitat auton päälle tai kamera tärähtää

Asetukset nauhoitus- & kuvaus-osiossa:

- 1) Park mode
 - Pois / 3 eri herkkyyttä
 - Soveltuu esimerkiksi auton parkkivalvontaan. Mikäli joku kolhaisee autoasi tai liikennekamera havaitsee autosi liikahtavan, se aloittaa nauhoittamisen
- 2) Date / time – Päivämäärän ja kellon säätö
- 3) Auto power off – Automaattinen sammutus
 - Pois / 1min / 3min
- 4) Screensaver – Näytönsäästäjä
 - Näyttö menee pois päältä nauhoituksen ajaksi
 - Pois / 3min / 5min / 10min,
- 5) Beep sound – Näppäinäänet
 - Pois / Päällä
- 6) Language – Kielivalinnat
 - englantia, kiina, japani, ranska, saksa, korea, italia, portugali, venäjä, espanja, thaimaa
- 7) TV mode
 - NTSC / PAL
- 8) Frequency – Taajuus
 - 50Hz / 60Hz
- 9) Flash – Salama

- Pois / Päällä
- 10) Format – Formatointi
 - Poistaako kamera nauhoitetun materiaalin
 - Cancel – Ei / Ok – Kyllä
- 11) Default settings – Alkuperäiset asetukset
 - Palauttaako kamera alkuperäiset asetukset
 - Cancel – Ei / Ok – Kyllä

Kuvaustila:

- 1) Resolution – Kuvan resoluutio
- 2) Sequence – Sarjakuvaus
 - Pois / Päällä
- 3) Quality – Kuvanlaatu
 - Economic – Säästäväinen / Normal – Normaali / Fine – Hyvä
- 4) Sharpness – Kuvien terävyys
 - Soft – Pehmeä / Normal – Normaali / Strong – Hyvä
- 5) White balance – Valkotasapaino
 - Auto – Automaattinen / Daylight – Päivänvalo / Cloudy – Pilvinen / Tungsten – Hehkulamppu / Fluorescent – Fluoresenssi
- 6) ISO – Valoherkkyys
 - Auto – Automaattinen / 100 / 200
- 7) Exposure – Valoisuus
 - (+0.0 on vakio)
- 8) Anti shaking – Tärinäesto
 - Pois / Päällä
- 9) Quick review
 - Kuvan ottamisen jälkeen näet ruudusta otetun kuvan
 - Pois / 2sek / 5sek
- 10) Date Stamp – Päivämäärän näyttö
 - Pois / Päivämäärä / Päivämäärä & aika