

Bluetooth-vastaanotin & Handsfree 3.5mm

-käyttöohjeet



Tämän käyttöohjeen on tehnyt e-ville.com -tuotetiimi

1. Virta päälle/pois:
 - Virta päälle, paina virtanäppäintä 3 sekuntia ja kuulet äänen "enter pairing mode".
 - Virta pois, paina virtanäppäintä 3 sekuntia ja kuulet äänen "off".
 - Lepotila, laite vaipuu virransäästötilaan, kun sitä ei käytetä 15 minuuttiin.
2. Parittaminen:
 - Punainen ja sinen valo vilkkuvat vuorotellen, laita puhelimesi bluetooth päälle, etsi bluetooth asetuksista laite "Bluetooth Music" ja yhdistä valitsemalla se.
 - Parittamisen onnistumisen merkiksi sininen valo syttyy 5 sekunniksi.
3. Musiikinsoiton hallinta:
 - Lyhyt virtanapin painallus - soitto/tauko
 - Volyymi ylös - lyhyt painallus, seuraava kappale - pitkä 2 sekunnin painallus
 - Volyymi alas - lyhyt painallus, edellinen kappale - pitkä 2 sekunnin painallus
4. Puheluun vastaaminen:
 - Puheluun vastaus, lyhyt painallus
 - Puhelun hylkääminen, pitkä painallus
5. Kielen vaihtaminen:
 - Oletuskäyttökielenä on englanti. Jos laitteessa on kiinankieli oletuksena, sen vaihdon voi tehdä tuplaklikkauksella
6. Kuvien ottaminen:
 - "-" -nappia tuplaklikkaamalla