

## Akullinen 20 W LED-työvalo



Kiitos kun ostit akullisen 20 W LED-työvalon. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos laitteen käytössä ilmaantuu mitään epäselvyyksiä, olethan yhteydessä suomalaiseen asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen tuotteeseen. Muistathan käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme asiakkaamme tuotesivuille tehdyistä hyväksytyistä arvosteluista.

[www.e-ville.com/contact-form.php](http://www.e-ville.com/contact-form.php)

Tämä ohje selvittää laitteen ominaisuudet sekä antaa ohjeita sen käyttöön.

### Käyttötarkoitus

Akullinen 20 W LED-työvalo on tarkoitettu valaisuun esimerkiksi remonttityömaalla. Sisäisen akun voimalla työvalo palaa 4–6 tuntia. Lataukseen tarkoitettu USB-kaapeli voidaan liittää mihin tahansa 5 V USB-liitäntään. Latausaika riippuu laturin tehosta.

### Tekniset tiedot:

- Teho: 20 W
- Kirkkaus: ~750 lm
- Sisäänrakennettu akku
- Akkukesto: 4-6 tuntia
- IP55-suojattu (kestää sadetta ja työmaapölyä)
- Väriämpötila: 4300 K

## Käyttöönotto

Lataa työvalon akku täyteen valaisimen alaosassa olevan latausportin kautta. Sulje latausportin kuminen suojaläppä huolellisesti. Kiinnitä valaisin tarvittaessa jalkaan ja säädä asento oikeaksi. Paina latausportin vieressä oleva virtakytkin päälle-asentoon.

## Turvaohjeet

Valo on IP55-suojattu, joten se kestää siihen suunnattua vesisuihkua. Työvalo myös tiivistetty haitallisia pölykertymiä vastaan. Laite ei kestä esimerkiksi veteen upottamista. Linssiin on virheellisesti printattu IP66, mutta oikea suojaustaso on siis IP55.

Laitteen laturi ei ole suojattu kosteudelta tai pölyltä, joten laite on ladattava kuivassa, pölyttömässä tilassa. Työvalo ei ole iskunkestävä – älä käytä sitä, jos se on särkynyt tai vioittunut. Tuotetakuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai epäselvyyksiä tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: [www.e-ville.com/contact-form.php](http://www.e-ville.com/contact-form.php)